

StarLine A2, A4

Экстренное выключение режима охраны (без брелка)

Алгоритм выключения режима охраны без использования брелков дистанционного управления зависит от выбранного режима работы программируемой функции № 5.

• Если выбран режим выключения без набора персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:

Откройте дверь ключом. Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки габаритов (если режим охраны включался без брелка). В течение 20-ти секунд включите зажигание и 3 раза нажмите сервисную кнопку VALET. Выключите зажигание. Режим охраны выключится, двигатель будет разблокирован.

• Если выбран режим выключения путем набора 2-значного персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:

1. Открыть дверь ключом. Последуют 4 вспышки габаритов и начнется 20-секундный отсчет времени, в течение которого необходимо открыть дверь и включить зажигание.
2. Нажать сервисную кнопку VALET необходимое число раз, равное первому числу персонального кода.
3. Выключить и снова включить зажигание.
4. Нажать сервисную кнопку VALET необходимое число раз, равное второму числу персонального кода.
5. Выключить зажигание. Режим охраны выключится в случае правильно набранного кода. В подтверждение последуют 2 вспышки габаритов.

StarLine A6

Персональный код экстренного отключения

Для экстренного выключения режима охраны, например, при утере или неработоспособности брелка дистанционного управления, необходимо ввести персональный код с помощью ключа зажигания и сервисной кнопки:

1. Откройте дверь автомобиля ключом. Сигнализация включит сигналы тревоги.
 2. Включите зажигание, не заводя двигатель.
 3. Нажмите сервисную кнопку необходимое число раз, равное первому числу персонального кода.
 4. Выключите и снова включите зажигание.
 5. Нажмите сервисную кнопку необходимое число раз, равное второму числу персонального кода.
 6. Выключите зажигание. Сигналы тревоги будут прерваны. Режим охраны выключится.
- Заводской код – 11

StarLine A8 (A9)

Экстренное выключение режима охраны стр.20 (21)

Для экстренного выключения режима охраны, например, при утере или неработоспособности брелка дистанционного управления, необходимо:

1. Открыть дверь автомобиля, сигнализация включит сигналы тревоги.
2. Включить зажигание, не заводя двигатель.
3. В течение 20 секунд нажать сервисную кнопку 4 раза.
4. Выключить зажигание. В подтверждение последуют 2 сигнала сирены и 2 вспышки габаритов, режим охраны выключится.

StarLine B6 (B9, B6 D, B9 D, C4, C6, C9)

Экстренное выключение режима охраны без брелка стр.20 (20, 30, 30, 28, 30, 30)

Алгоритм экстренного выключения режима охраны с одновременным выключением блокировок двигателя или 2-шаговым выключением блокировок двигателя зависит от состояния программируемой функции 9.

• Если выбран режим выключения без набора персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:

1. Открыть дверь автомобиля ключом. Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки габаритов, если режим охраны включался без брелка.

Примечание: При 2-шаговом выключении блокировок двигателя звуковые сигналы сирены отсутствуют.

2. Включить зажигание и в течение 20 секунд нажать сервисную кнопку 3 раза.

3. Выключить зажигание. В подтверждение выключения режима охраны последуют 2 сигнала сирены.

• Если выбран режим выключения путем набора 1, 2 или 3-значного персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:

1. Открыть дверь автомобиля ключом. Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки габаритов, если режим охраны включался без брелка

Примечание: При 2-шаговом выключении блокировок двигателя звуковые сигналы сирены отсутствуют.

2. В течение 20-секунд необходимо открыть дверь, включить зажигание и нажать сервисную кнопку VALET необходимое число раз, равное первому числу персонального кода.

3. Выключить зажигание.

• Если запрограммирован вариант 1-значного персонального кода, то в случае правильно набранного кода режим охраны выключится. В подтверждение последуют 2 вспышки габаритов. Если запрограммирован вариант 2 или 3-значного персонального кода, то после набора первой цифры персонального кода следует повторно включить зажигание и нажать сервисную кнопку VALET необходимое число раз равное второму числу персонального кода. При необходимости аналогичным образом ввести третью цифру персонального кода. Если код набран верно, то режим охраны выключится. В подтверждение последуют 2 вспышки габаритов.

Внимание! Если запрограммирована функция автоматического включения режима охраны, то после выполнения пункта 3, повторно включите зажигание не менее, чем на 10 секунд, затем выключите зажигание во избежание перевключения режима охраны.

StarLine Moto V7

Экстренное выключение режима охраны (без брелка)

Алгоритм экстренного выключения режима охраны без брелка зависит от выбранного способа выключения: с помощью персонального кода или без.

• Если выбран алгоритм экстренного выключения без набора персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:

1. При включенном режиме охраны независимо от состояния сигналов тревоги включите зажигание (ВКЛ). После окончания тревожных сигналов сирены в течение 3 секунд переключите зажигание ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ. Последует 1 вспышка габаритов. Светодиодный индикатор загорится постоянно на несколько секунд, подтверждая успешное выполнение первого шага экстренного отключения режима охраны.

2. В течение 3 секунд с момента погасания светодиодного индикатора повторно 3 раза переключите зажигание ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ. Последуют 2 сигнала сирены и 2 вспышки габаритов, подтверждая выключение режима охраны. Светодиодный индикатор погаснет. Блокировка двигателя выключится. Внимание! Включение зажигания во время загорания светодиодного индикатора приведет к прерыванию процедуры экстренного выключения режима охраны и процедуру выключения необходимо выполнить сначала.

• Если выбран алгоритм экстренного выключения путем набора персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:

1. При включенном режиме охраны независимо от состояния сигналов тревоги включите зажигание (ВКЛ). После окончания тревожных сигналов сирены в течение 3 секунд переключите зажигание ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ. Последует 1 вспышка габаритов. Светодиодный индикатор загорится постоянно на несколько секунд, подтверждая успешное выполнение первого шага экстренного отключения режима охраны. 2. В течение 3 секунд с момента погасания светодиодного индикатора повторно переключите зажигание ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ. Последуют 4 сигнала сирены.

3. Выключите зажигание, светодиодный индикатор начнет мигать, отсчитывая цифры пин-кода. 1 вспышка - цифра "1", 2 вспышки - цифра "2", 3 вспышки - цифра "3" и т.д. Отсчитайте количество вспышек светодиода, соответствующее первой цифре персонального кода и включите зажигание.

Выключите зажигание, отсчитайте количество вспышек соответствующее второй цифре персонального

кода и включите зажигание. Аналогичным образом введите третью и четвертую цифру персонального кода.

4. Если персональный код введен правильно, то последуют 2 сигнала сирены и 2 вспышки габаритов, подтверждая выключение режима охраны. Светодиодный индикатор погаснет. Блокировка двигателя выключится.

Внимание! Включение зажигания во время загорания светодиодного индикатора приведет к прерыванию процедуры экстренного выключения режима охраны и процедуру выключения необходимо выполнить сначала.

StarLine 24V

Экстренное выключение режима охраны (без брелка)

Алгоритм выключения режима охраны без использования брелков дистанционного управления зависит от выбранного режима работы программируемой функции № 5.

• Если выбран режим выключения охраны без набора персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:

Откройте дверь ключом. Последуют сигналы тревоги, если режим охраны включался брелком или 4 вспышки габаритов, если режим охраны включался без брелка. В течение 20 секунд при открытой двери включите зажигание и 3 раза нажмите сервисную кнопку VALET. Выключите зажигание. Режим охраны выключится, двигатель будет разблокирован.

• Если выбран режим выключения охраны путем набора 2-значного персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:

1. Откройте дверь ключом. Последуют сигналы тревоги, если режим охраны включался брелком или 4 вспышки габаритов, если режим охраны включался без брелка.

2. В течение 20 секунд приоткрытой двери включите зажигание и нажмите сервисную кнопку VALET необходимое число раз, равное первому числу персонального кода.

3. Выключите и снова включите зажигание.

4. Нажмите сервисную кнопку VALET необходимое число раз, равное второму числу персонального кода.

5. Выключите зажигание. Режим охраны выключится в случае правильно набранного кода, двигатель будет разблокирован.